

Электромагнитный расходомер «Питерфлоу РС» Адаптер RS232



ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»
193318, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2
Телефон, факс: +7 (812) 326-10-50
Сайт ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»: www.termotronic.ru
Служба технической поддержки: support@termotronic.ru
тел. 8-800-333-10-34

Адаптер RS232 (далее адаптер) предназначен для передачи измерительной и архивной информации от электромагнитных расходомеров «Питерфлоу PC» по интерфейсу RS232.



Вид адаптера со стороны разъема DB9



Исполнение 1



Исполнение 2


Вид адаптера со стороны разъемов подключения

Адаптер имеет протокол обмена MODBUS ASCII.


Скорость передачи информации 19200 бит/с (исполнение 1) и 9600 или 19200 бит/с (исполнение 2).

Примечание Скорость передачи в адаптере исполнения 2 устанавливается с помощью программы АДИ Конфигуратор находящейся на сайте ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» www.termotronic.ru

Для питания адаптера следует использовать блок питания расходомера. Расположение разъемов подключения приведено на рисунке.



Исполнение 1



Исполнение 2

Схема подключения расходомера к адаптеру и схемы соединительных кабелей приведены на рисунке.

